

[Q]: Настройки для Vibra16x (CT2511)

[A]: Alexander Semenko (2:4641/444.102)

После долгих мучений с этой %#@%#\$ Vibra16x onboard вот выяснил какие ей нужны параметры в config.sys :

```
DEVICE=E:\MMOS2\SB16D2.SYS /C:1 /D:1 /H:1 /I:5 /A:220 /M:330 /N:SBAUD1$ /P
```

(прерывание и адреса могут быть другими, главное - ДМА /d:1 /h:1)

From:

<http://ftp.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<http://ftp.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2mm:os2mm.015>

Last update: **2014/06/20 05:08**

